

	CHECK LIST DE MANTENIMIENTO A COMPRESORES DE AIRE	CODIGO: SF-OP-FOR-040	
		REVISION:1	
		F. EMISIÓN: 12/08/2026	F. APROBACIÓN: 12/08/2026

PROYECTO:	Servicio Integral de Mantenimiento Predictivo, preventivo, correctivo y operación de la Planta Termoelectrica Bajo Grande		
DISCIPLINA:			
SISTEMA:		SUBSISTEMA:	
EQUIPO:		TAG:	

FECHA:	__/__/__	H. INICIO:		H. FIN:		Nº HORAS:		Nº ARRANQUES:	
--------	----------	------------	--	---------	--	-----------	--	---------------	--

1. DETALLE DE LA ACTIVIDAD - INSPECCIÓN Y CONTROL MECANICO

VERIFIQUE / ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
¿Se encuentra el nivel de aceite en el rango optimo (visor de nivel)?			
¿Está el compresor libre de fugas de aceite en el modulo y carter?			
¿Está el compresor libre de fugas de aire en tuberías, conexiones internas y accesorios?			
¿Está el compresor libre de fugas de aire en su sistema externo (tuberías y accesorios)?			
¿Se inspeccionaron mangueras, tubos flexibles y arneses en busca de desgaste o roces?			
¿Se verificó e inspeccionó el estado operativo visual de las válvulas de seguridad?			
¿Se inspeccionó el paquete de enfriadores (coolers) y estan sus aletas limpias?			
¿Se encuentra el filtro de aire en buen estado (revisado con la unidad detenida)?			
¿Se encuentra la unidad libre de acumulación de polvo en su estructura interna?			
¿Están las superficies exteriores y accesorios libres de corrosión o impactos?			
¿Se encuentra el area limpia y adecuada para su funcionamiento?			

2. CONTROL DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO	ULTIMA FECHA	HORAS (ULTIMA FECHA)	OBSERVACIÓN
LUBRICACIÓN (2000 HORAS)			
INSPECCIÓN Y/O CAMBIO DE INHIBIDORES DE SONIDO (4k horas o 6 meses)			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (6 meses)			
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (8k horas o 1 año)			

REALIZADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:		Nombre:	
Firma:		Firma:	